

FR-WR Ресийвър

- Индикация за завършване на зареждането
- Бърза конфигурация
- Влаго, прахо и студоустойчив
- Безжичен приемник за контрол от фотоапарата на множество светкавици дистанционно
- Гъвкава безжична фотография със светкавици



Ресийвър, контролиращ множество светкавици

Синхро терминалът FR-WR може да се ползва, за да свърже различни светкавици (напр. моноблок), които след това да се управляват дистанционно. Тъй като светкавицата FL-700WR е прахо/влаго и студоустойчива (-10°C), този тип осветление може да се ползва на всякакви места. При зареждане FR-WR дава звукова индикация, че зареждането е приключило. Можете лесно да настройвате различните групи и канали с помощта на бутоните и ринговете на FR-WR.

Спецификация

Управление на безжични светкавици

Режими	RCV (контрол на светкавицата) X-RCV (connected flash control)
Максимален диапазон	30 m / 98,4" *
Брой канали	15 канали 3 групи
Честотна лента	2,4 GHz

* Стойностите са получени при вътрешни тестове в Olympus, при използване на нови или напълно заредени батерии. Реалните резултати могат да варират в зависимост от условията на работа.

Връзки

Външен терминал	Sync терминал (изход)
-----------------	-----------------------

Захранване

Захранване	2 AAA батерии
Батерия	(Алкални или Ni-MH батерии)
Живот на батериите	6,4 h (при ползване на алкални батерии) *
Индикация за завършване на зареждането	Звуков сигнал

* Стойностите са получени при вътрешни тестове в Olympus, при използване на нови или напълно заредени батерии. Реалните резултати могат да варират в зависимост от условията на работа.

Размери

Ширина	59,1 mm
Височина	46,1 mm
Дълбочина	51,0 mm
Тегло	75 g (без батерии)

Среда

Влажност	30 - 90% влажност / 10 - 90% влажност на съхранение
Температура	-10 - 40°C Работна температура / -20 - 60°C температура на съхранение
Tough функции	Влаго, прахо и студоустойчив